ネットワークカメラ Wi-Fi 接続編





①ご使用前の準備 ~カメラの設置と接続~

カメラ本体



①カメラ本体裏側にLAN ケーブルを接続します。
 反対側のコネクターをルーターまたはハブに接続します。
 ②付属の電源アダプターをコンセントに差し、カメラ本体に接続します。



②視聴ソフト「camview」のインストール



「Install Management Software」を選択

言語は「Japanese」を選択







「EXIT」を押し終了です







●お知らせ 映像表示ソフト「camview」 録画再生ソフト「camplay」 がインストールされ デスクトップにショートカット が作成されます。

③カメラへ使用環境の Wi-Fi を登録する

3-1 WEB 設定



3-2 使用環境の Wi-Fi 検索と通信テスト

ブラウザ(IE)が開き下記画面が表示されます

IP Camera	amera		
	IPカメラ設定内容		
▶ 設定情報	モデル	ワイヤレス / v040110	
	カメラロ	008	
▣ ネットワーク	登録状況	未登録です	
	ネットワークタイプ	有線(DHCP) (ip=169.)	
🗵 映像	接続ユーザー数	1	
	解像度	1920 x 1080	
🔟 スケジュール	画像転送速度	1.2 Mbps	
	Eメールアラーム	オフ	
▶ 管理	NAS/Cloud 録画	録画中ではない	
	SDカード録画	録画中ではない	
言語:日本語 🖌	MAC アドレス(16進数)	00:1B:	
	Wi-Fil ACアドレス(16進数)	00:1B:	

IP Camera	Seeing	the video from anywhere	C
		Wi-Fiセキュリティー設定	
2 設定情報	● Wi-Fi機能有効 ○ Wi-F	i機能無効	
■ ネットワーク	spin		
	センティモード	○ tab. ○ WEP ● WPA(2)-PSK(WPA personal)	
Wi-Fi 設定		64 bits(10 hex digits) V	
(押す)高度は設定	WEP +-	234567890	
● 映像	WPA 暗号化	AES 🗸	
- 押す	WPA-PSK +-	(最大63文字)	
▶ スケジュール	設定	ואס די גע Wi-Fi א Wi-Fi א Wi-Fi א Wi-Fi א Wi-Fi א Wi-Fi א ש	i-Fi 検索
▶ 管理	1997		ηjm
言語:日本語 🗸			(4)
			(押す)

①ネットワーク→②Wi-Fi 設定→③Wi-Fi 機能有効→④Wi-Fi 検索
 の順でクリックします

IP Camera	Seeing th	e video from anywhere	9
▶ 設定情報	使用可能SSID	プロバティー	
■ ネットワーク	AirMac Extreme	11b/g/n BW20 144M	Mbps WPA
有線設定 Wi-Fi 設定 高度な設定	AirMac Extre Le EXT AirMac Extre AirMac Ext	11b/g/n BW20 144 11b/g/n BW20 144 11b/g/n BW20 144 11b/g/n BW20 144	Mbps WPA Mbps WPA Mbps WPA
▶ 映像	SGG1F	#0000 11b/g/n BW40 300M	Mbps WPA
 スケジュール 管理 i語:日本語 	検索に失敗した際は、アンテナや	アクセスボイントの位置を確認して下さい OK	 G

カメラが受信した Wi-Fi が表示されます。 使用環境の Wi-Fi をクリックします。 ※ご使用の Wi-Fi 機器(ルーターなど)を確認してください

IP Camera	Seeing	the video from anywhere
▶ 热灾情報		Wi-Fiセキュリティー設定
- BOACTH TR	● Wi-Fi機能有効 ○ Wi-F	Fi機能無効
🗵 ネットワーク	SSID	AirMac Extreme
有線設定	セキュリティモード	○ なし ○ WEP ● WPA(2)-PSK(WPA personal)
D Wi-Fi 設定	WEP 暗号化	64 bits(10 hex digits) V
高度均設定	WEP +-	234567890
▶ 映像	WPA 暗号化	AES V
	WPA-PSK +-	****** × (最大63文字)
🛂 スケジュール	設定	IPアドレス Wi-Fi テスト Wi-Fi 検索
▶ 管理		
	VVI-FI +- 2,	
		Wi-Fi キーを入力後
		\\\/i-Fi テスト をクリック

※ご使用の Wi-Fi 機器(ルーターなど)を確認してください



※「テスト失敗」が表示された場合は電波強度が弱い などの原因があります、再度有効な Wi-Fi を設定します

IP Camera	Seeing	the video from anywhere We will be a from anywhere Mered and the second and the
	Wi-Fiセキュリティー設定	
▶ 設定情報	● Wi-Fi機能有効 ○ Wi-	Fi機能無効
🗵 ネットワーク	SSID	AirMac Extreme
▶ 有線設定	セキュリティモード	○ なし ○ WEP ● WPA(2)-PSK(WPA personal)
D Wi-Fi 設定	WEP 暗号化	64 bits(10 hex digits) V
高度な設定	WEP +-	234567890
▶ 映像	WPA 暗号化	AES V
-	WPA-PSK +-	******(最大63文字)
🔺 スケジュール	設定	IPアドレス Wi-Fi テスト Wi-Fi 検索
🕨 管理	n în	
言語:日本語 🗸	(m) (押す)	
	「設定」を必	ダブクリックして終了します

※「設定」をクリックして終了しない場合、設定が完了しません



④Wi-Fi 設定完了の確認





5-1 アプリインストール



①スマートフォンでアプリを検索します

andoroid 携帯: Play ストア iPhone : App Store



②「mCamView」 無料版をインストールします

iPad の場合 「mCamView HD」をインストール

5-2 カメラ登録



①[mCamView] を起動します



②画面上部に表示される「+」を押しカメラを追加します

実行	カメラの追加
名前	ペットー
カメラID	012345678
パスワード	0123
サムネイルの自動更新	
管理者パスワードを保存	

③名前を入力します(好きな名前)

④カメラ ID とパスワードを添付の カードをみて入力します



実行 カメラ	ラの追加 キャンセル
名前(押す)	ペット
カメラID	012345678
パスワード	0123
サムネイルの自動更	新
管理者パスワードを使	保存 💽



⑤「実行」をクリックします

⑤カメラの画像をクリックします



現在の映像が表示されます

●映像が表示されないとき (オフライン)

- ・カメラの LED 表示を確認する(P7 参照) LED が青点灯していない場合は Wi-Fi に 接続されていません、カメラ設置場所で再 度設定を行います
- mCamView を再起動する
- ・LAN ケーブル接続に変更する、映像が表示 される場合は Wi-Fi の電波環境の改善が必 要です
- ・インターネット環境を改善する (P1 参照)