

# みまもり機能 はやわかり

トイレのドアなど、生活が確認できる場所にセンサー(窓ドアセンサー)を設置することで高齢者などの安否確認ができます。

みまもり中はランプが点灯します




## みまもり機能は2種類の機能があります


### ① 無活動

～トイレを長時間 使用していない(ドアの開閉がない) 場合、電話通報します～

#### 8時間の場合



#### 16時間の場合(初期設定)



### ～使い方～

操作の必要はありません。  
外出時は必ず「警備」状態で外出してください。  
※外出警備時は活動を監視しません(活動連絡機能も同様)

## ② 活動連絡

～トイレを使用している(ドアの開閉がある) 場合、毎日指定時刻にワンコール通報を行います～


**確認: ドアの開閉をするたびに通報はありません**

### 初期設定の場合

#### 12:00にワンコール連絡

12:00～翌12:00(24H内)に、トイレの開閉がある場合


着信履歴で安心を確認できる



イメージ




12:00(初期設定) ワンコール連絡



### ワンコールの時間を追加した例

6:00、14:00、22:00 3か所でワンコール連絡する場合 ～通報する時刻を最大3か所設定できます～

各指定時刻の間隔で、トイレの開閉がある場合



### ～使い方～

操作の必要はありません。  
活動連絡機能は初期設定でOFFになっています。